


MONTAGE VOLETS ROULANTS – BRICOVIDEO – GL

On utilise un commutateur à 3 positions : montée, arrêt, descente. Le fil de phase est connecté sur la borne *commun*, les départs *montée* et *descente* sur les autres bornes (analogues aux navettes d'un va et vient, mais avec point milieu).

Le commutateur est normalement livré avec l'appareil. Si ce n'est pas le cas, les constructeurs d'appareillages proposent des commutateurs adaptés.

Une notice de branchement doit être fournie avec le volet.



En aucun cas on ne peut relier ensemble les fils montée et descente.