

63A AC	32A	20A	20A	20A	20A					
	Plaque électrique	Four	Lave Vaisselle	Micro-Onde	Alimentation prise Cuisine 2 Boîte 3 cuisine					
	Banchement direct	Banchement direct	Banchement direct	Banchement direct	Prise Led Hotte Prise Ustensile 1 Prise Ustensile 2 Prise Couloir escalier					
40A AC	20A	16A	16A	20A	20A	16A				
	Alim Radiateur Boîte 6	Alim Boîte 2	Alim Boîte 1	Alim Boîte 6	Alim prise Cuisine Boîte 1 Cuisine	Alim Interrupteur Boîte 2 Cuisine	Prise 16 A			
	Chambre 2 Chambre 3 Chambre 4	Prise courant Leds Rallonge Leds	Spot 1 Spot 3 Spot 5 Spot Spot 2 Spot 4 Interrupteur	Radiateur WC Salle de bain Radiateur	Prise plan W Droite Prise plan W Gauche Prise Bas cuisine D Prise Bas cuisine G Prise Milieu Cuisine	Spot 1 Spot 3 Spot 5 Spot Spot 2 Spot 4 Interrupteur				
40A C	16A	16A	20A	20A	20A	10A	20A	20A	20A	10A
	Alim Interrupteur Couloir	Alim Boîte 2	Alim Radiateur Boîte 4	Alim Boîte 5	Alim Radiateur Boîte 2	Alim Interrupteur Couloir Boîte 4	Alim Interrupteur Salle Boîte 3	Alim Boîte 1	Alim Boîte 3	Prise Wifi
		Prises Cheminée	Radiateur Couloir haut Radiateur Cuisine Radiateur Salle	Prise 2 Prise poteau Entrée cuisine Prise banquette couloir Prise Vidéo projecteur Alimentation prises Prise 3	Salon Chambre 1 Placard	Spot 1 Spot 3 Spot Placard Interrupteur Spot Spot 2 Spot 4	Spot 1 Spot 2 Spot 3 Spot 4 Spot 5 Interrupteur Spot	Prise droite Canapé Prise Gauche Canapé	Prise G fenêtre Salle Prise D fenêtre Salle Prise Poteau Entrée Salle Prise poteau Salle 2 Alimentation Prises	Branchement direct